




# ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНОГО ТИПА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МОДЕЛЬ

LEX LXFC 8350



## СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	3
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	10
ОЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ .....	11
ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	15
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	16
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ .....	17

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

*Благодарим Вас за приобретение продукции LEX. Мы надеемся, что данный прибор оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником на Вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим Вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.*

*В начале инструкции Вы узнаете о некоторых важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы Ваш прибор длительное время находился в прекрасном состоянии, мы приводим множество полезных советов по уходу и чистке. Также эта инструкция*

*даёт некоторые советы по экономии электроэнергии.*

*На случай, если когда-нибудь в процессе эксплуатации прибора возникнут неполадки, на последних страницах этой инструкции Вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности. Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам.*

*Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой Вами модели.*

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

**Перед использованием вентилятора внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.**

1. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
2. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
3. Не устанавливайте вентилятор вблизи штор или занавесок, не направляйте вентилятор на комнатные растения.
4. Запрещается использовать вентилятор при работе в ограниченном пространстве, например, во встроенных шкафах или в нишах стен.

5. Не рекомендуется в течение продолжительного периода времени находиться в зоне воздушного потока от вентилятора, особенно детям и людям пожилого возраста.
6. Запрещается переносить устройство, используя шнур питания в качестве ручки для переноски вентилятора.
7. Запрещается наматывать шнур питания на корпус вентилятора.
8. Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели.
9. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
10. Избегайте блокировки воздухозаборной решётки вентилятора посторонними предметами, запрещается накрывать устройство во время его работы.
11. Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются легковоспламеняющиеся жидкости или аэрозоли, запрещается использовать устройство в местах хранения таких жидкостей.
12. Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.

### ВНИМАНИЕ!

*В пульте дистанционного управления используется литиевый элемент питания. Во избежание опасности, не допускайте игр детьми с элементом питания. Если ребёнок проглотил элемент питания, немедленно обратитесь к врачу.*

13. Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
14. Устанавливайте вентилятор вертикально на ровной сухой влагонепроницаемой поверхности, не кладите его горизонтально.
15. Запрещается устанавливать вентилятор на мягких поверхностях, например, на ковровом покрытии с длинным ворсом, на диване или на кровати.
16. Данное изделие не должно использоваться детьми. Храните прибор в недоступном для детей месте.
17. Вентилятор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они делают это под надзором или предварительно получили инструкции относительно безопасного использования устройства и если понимают связанные с этим опасности.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

18. Не оставляйте неиспользуемый прибор без присмотра.
19. Не устанавливайте прибор на или рядом с газовыми или электрическими конфорками, а также в местах, где он может касаться других нагретых приборов.
20. Не используйте прибор на открытом воздухе.
21. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. В случае неисправности ремонт прибора должен производиться исключительно квалифицированным техническим специалистом.

### **Обращение с приборами, работающими от батарей**

1. Для устройства используйте только элемент питания модели CR2025 (1 шт.). Элемент питания может не входить в комплект поставки.
2. Опасность ожога! Никогда не заряжайте батареи.
3. При длительном хранении не допускайте соприкосновения с металлическими предметами, способными вызвать короткое замыкание. Существует опасность повреждений и возгорания.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



- 1 - Выходное сопло увлажнителя
- 2 - Передняя защитная решетка
- 3 - Гайка для фиксации лопастей
- 4 - Крыльчатка
- 5 - Задняя защитная решетка
- 6 - Крепление защитной решетки
- 7 - Гайка для фиксации защиты
- 8 - Корпус электродвигателя
- 9 - Корпус вентилятора
- 10 - Фиксаторы корпуса
- 11 - Индикаторы работы
- 12 - Кнопки управления
- 13 - Паровой шланг
- 14 - Крышка бачка
- 15 - Корпус бака для воды
- 16 - Поддон увлажнителя
- 17 - Регулятор увлажнения
- 18 - Подставка
- 19 - Противовес
- 20 - Колесика для перемещения
- 21 - Винты для держателя колес
- 22 - Шайбы для держателя колес
- 23 - Стойки для вентилятора


## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

### Сборка вентилятора

1. Вставьте стойки вентилятора (23) в основной корпус (9) и затяните гайками (10).
2. Вставьте колеса 5 шт (20) в противовес (19) и затяните с помощью винтов (21) и шайб (22).
3. Установите заднюю решётку (5) на вал корпуса двигателя (8) и затяните стопорную гайку решётки (7) на крышке двигателя (8). Вставьте лопасти (4) на вал двигателя и затяните стопорную гайку лопасти (3).
4. Закрепите выходное сопло (1) на передней решётке (2) и затяните его с помощью стопорных винтов.
5. Соедините переднюю решётку (2) и заднюю решётку (5) с помощью кольца решётки (6) и затяните стопорную гайку решётки.

### Сборка контейнера для воды

Отвинтите крышку клапана, чтобы открыть бак, повернув его против часовой стрелки, наполните бак холодной и чистой водой, стараясь не переполнять его. Чтобы закрыть резервуар, закрутите крышку клапана обратно, надёжно повернув крышку по часовой стрелке. Переверните резервуар и поместите его обратно в отведённое для этого место в нижней части основного корпуса вентилятора.





### ВНИМАНИЕ

- Перед каждой заправкой водой убедитесь, что устройство отключено от сети.
- Используйте только воду - не добавляйте никаких химикатов, масел или других добавок.
- Используйте только холодную или чуть тёплую воду в резервуаре для воды. Вода не должна быть теплее 40 °С.



## Панель управления и ПДУ



### Панель управления

Индикаторы работы:

1. Работы таймера
2. Скорость: low-medium-high
3. Режимы: Natural/Normal Sleeping
4. Вращение
5. Индикация увлажнения
6. Индикация включения

### Пульт управления

Кнопки на ПДУ и на панели управления:

- A. Вкл\Выкл
- B. Скорость
- C.Режим
- D.Таймер
- E.Вращение
- F. Увлажнение

### F- Регулятор интенсивности подачи пара

#### ПРИМЕЧАНИЕ

*Если пульт дистанционного управления поставляется с батареей внутри, то перед использованием пульта дистанционного управления снимите прозрачный лист с крышки батарейного отсека.*

*Когда батарея разрядится, необходимо произвести замену батареи на аналогичную, следуя рисунку на задней панели пульта дистанционного управления.*

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте вентилятор и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите вентилятор на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте её в электрическую розетку.
- Убедитесь, что параметры напряжения питания, указанные на нижней панели изделия, соответствуют параметрам электрической сети.
- Вставьте штекер сетевого кабеля в розетку. После этого вы услышите звуковой сигнал.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

*Управление с помощью пульта дистанционного управления и панели управления происходит одинаково.*

### **Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)**

- Нажмите кнопку [ON/OFF]. Загорается индикатор питания.
- Ещё раз нажмите кнопку [ON/OFF]. Индикатор питания гаснет.

Устройство выключено.

### **Кнопка SPEED (СКОРОСТЬ):**

- Нажмите кнопку [SPEED]. При стандартной настройке лопасти вращаются медленно. Ещё раз нажмите кнопку [SPEED].
- Выберите скорость (низкая [L] – средняя [M] – высокая [H])

### **Кнопка TIMER (ТАЙМЕР):**

Нажмите кнопку [TIMER]. Задайте или отмените функцию таймера. Таймер можно установить на время от 0,5 до 7,5 часов.

### **Кнопка OSC (ВРАЩЕНИЕ):**

- Нажмите кнопку [OSC], чтобы активировать маятниковую функцию. Кнопка выбора режима (только на пульте дистанционного управления)
- Нажмите кнопку [MODE]. При стандартной настройке режим нормальный. Вновь нажмите кнопку [MODE] и выберите режим: естественный [NT]/ нормальный [NL]/для сна [SL]

### **Кнопка увлажнителя:**

Для регулировки количества пара поворачивайте ручку, расположенную на основании водяного бака. Нажмите кнопку [MIST], чтобы активировать функцию парообразования. Количество пара можно регулировать, поворачивая ручку.

### **Функция испарителя:**

- После выбора функции парообразования индикатор воды загорается синим, если в водяном баке достаточно воды.
- Если водяной бак пуст (воды нет), световой индикатор загорается красным.
- Количество пара можно регулировать с помощью поворотной ручки.

### ОЧИСТКА И УХОД

**Перед очисткой отключите вентилятор от электросети.**

#### **Очистка отсека для воды:**

При загрязнении отсека пылью или грязью смочить салфетку моющим средством, очистить грязные места и промыть чистой водой.

#### **Очистка держателя бака для воды:**

- Выньте вилку из розетки, извлеките водяной бак, а затем потяните за паровой шланг. Если он загрязнился, его необходимо очистить. Для очистки регулятора пара пользуйтесь чистой водой.

- Не используйте для чистки изделия струи пара.

- Для чистки компонентов с металлическим покрытием (например, анодированных, никелированных, хромированных) не используйте чистящие средства, содержащие хлор, нашатырный спирт или отбеливатель.

- Не используйте абразивные или разъедающие чистящие средства (например, порошки, пятновыводители и металлические губки).

- Не используйте грубые или абразивные материалы, а также острые металлические скребки.

- Не погружайте корпус вентилятора в воду, это может привести к поражению электрическим током

- Снимите резервуар для воды и промойте его тёплой водой;

- При подготовке резервуара для воды к хранению, убедитесь, что он полностью сухой.

### ХРАНЕНИЕ

1. Прежде чем убрать вентилятор на длительное хранение, отключите его от электросети.

2. Произведите разборку вентилятора в обратной последовательности с пунктом Сборка.

3. Произведите чистку и просушку изделия.

4. Уберите изделие в заводскую упаковку.

5. Храните упакованное изделие в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями

### ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ?

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведённой ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами.

#### ВНИМАНИЕ

*Всегда проверяйте правильность сборки!*

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Вентилятор не включается	Нет батарейки в ПДУ	Проверьте наличие АКБ в ПДУ
	Электрический провод повреждён	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр для замены
	Произошёл сбой питания	Вставьте вилку в электрическую розетку. Не используйте переходники и удлинители. Убедитесь, что главный выключатель сети включён.

**Обращаем Ваше внимание на то, что неправильно выполненный ремонт ведёт к аннулированию гарантии и дополнительным затратам.**

**Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.**

### ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае повреждения изделия или сетевого шнура, сдайте изделие в Авторизованный Сервисный Центр LEX для ремонта, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт [www.lex1.ru](http://www.lex1.ru) или обратитесь с вопросом по Телефону Горячей Линии LEX: 8-800-700-86-24 (звонок по России бесплатный).

Сохраняйте кассовый чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к изделию, при утере не возобновляются. Во избежание повреждения вентилятора при транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте меры предосторожности:

- оберегайте от резких толчков и падений;
- избегайте длительного пребывания под дождём или мокрым снегом

#### **Гарантия не может быть предоставлена при:**

- механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- наличии следов самостоятельной разборки прибора.

### ВНИМАНИЕ

*Случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>LEX LXFC 8350</b>
<b>РАЗМЕР</b>	16" ( 40 см)
<b>НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ</b>	90 Ватт
<b>УВЛАЖНИТЕЛЬ</b>	Есть
<b>ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ</b>	125 см
<b>РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ПАРА</b>	есть
<b>ЦВЕТ КОРПУСА</b>	Чёрный
<b>ЁМКОСТЬ КОНТЕЙНЕРА</b>	3 л
<b>МАТЕРИАЛ КОРПУСА</b>	ПЛАСТИК
<b>ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>	есть
<b>ЧАСТОТА СЕТИ</b>	50-60 Гц
<b>ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ</b>	220-240 В
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ) ПО УПАКОВКЕ</b>	565x250x455 мм
<b>ВЕС БРУТТО/НЕТТО</b>	7,9кг. / 6,9 кг.
<b>ДЛИНА ЭЛЕКТРОШНУРА</b>	160 см

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

<b>ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ</b>	1 шт.
<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	1 шт.
<b>ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>	1 шт.
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>	1 шт.

### ВНИМАНИЕ

Внешний вид изделия, цвет и комплектация изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изменения по усовершенствованию изделия будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации





### ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы прибора – 3 года

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. При необходимости сдайте изделие для утилизации в специализированную организацию в соответствии с правилами, утверждёнными органами власти.

Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 «Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)». Знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на приборе или на его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибора его необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслуживший прибор в подходящие муниципальные центры по разделному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать прибор дилеру на момент приобретения нового равнозначного прибора.

Кроме того, в точках продажи электронных изделий, площадь которых превышает 400 м<sup>2</sup>, можно бесплатно, без обязательства приобретать новое изделие, сдавать электронные приборы размером менее 25 см, подлежащие утилизации. Надлежащий раздельных сбор отходов для последующего направления утилизированного прибора на обработку, повторное использование материалов и совместимая с охраной природы утилизация позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствуют повторному использованию/переработке материалов, из которых состоит прибор.

## ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

*LEX активно участвует в сохранении окружающей среды:*

- осуществлен переход к использованию материалов, уменьшающих воздействие на окружающую среду в процессах производства и эксплуатации;
- в производстве применяются более экологически чистые хладагенты;
- сокращено потребление энергии и воды, как в процессе производства техники, так и путем внедрения экономичных решений в модели техники;
- используем перерабатываемые и переработанные материалы в производстве самой бытовой техники и в упаковке.

**Техника LEX соответствует стандартам устойчивого развития и оценкам экологических характеристик.**

Путаетесь в терминах, связанных с переработкой? Словарик всего из пяти слов поможет разобраться:



1. Разборка отходов — начальный этап переработки, когда из всего, поступившего для переработки выбирают только то, что подходит для вторичного использования.



2. Сортировка отходов — уже отобранные элементы, детали, части корпусов сортируют в зависимости от материала изготовления: пластик, металл, стекло и т.д.



3. Рециклинг — применение отходов по прямому назначению, а также их возврат в производственный цикл (после определенной подготовки).



4. Утилизация отходов, брака, отслуживших изделий — их повторное применение, использование для изготовления чего-то нового, сюда входят и оказание услуг, и выполнение работ, и рециклинг.



5. Переработка — в отличие от утилизации это именно процесс превращения отходов в энергию или новую продукцию.



Для улучшения качества жизни на всех уровнях мы предлагаем каждому участвовать в экологичной утилизации – не выбрасывать, а сдавать отслужившую технику.

Воспользуйтесь Картой утилизации GREENPEACE, чтобы найти ближайший пункт сдачи техники, отслужившей свой срок службы.

Изготовитель: « Zhongshan Topson Electrical Appliances Co., Ltd.»  
Design by Lex Group ( Italy);  
Импортер: ООО «Технолэнд» (“Technoland Ltd”), 197375, г. С-Петербург,  
ул. Вербная, д. 27, лит. А, Россия.  
Сделано в Китае.



Данная Техника изготовлена в соответствии с требованиями регламента Таможенного Союза:  
ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования».  
ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств».  
ТР ЕАЭС 037/2016 – «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».  
Дата изготовления указана на устройстве в следующем формате:  
ММYYВВВВ, где ММ - месяц изготовления, YY - год изготовления, ВВВВ - номер модели в партии.  
[www.lex1.ru](http://www.lex1.ru)

[www.lex1.ru](http://www.lex1.ru)

